



Basic Line 40m Kabeltrommel cable reel

Nutzungsinformation User Manual

mit Stecker
CEE7/7 |
4x Schutz-
kontaktsteck-
dose IP44 |
40m 3x1.5mm²
H07RN-F

with CEE7/7 plug |
4x Schutz-
kontaktsteck-
dose IP44 |
40m 3x1.5mm²
H07RN-F



Artikel-Nr.:
2430-10-0007

DEHA-Nr.:
7702563

ÜBERZEUGT. EINFACH.

-Pausen bei Dauerbetrieb emp-
fohlen.

-Das Produkt niemals extremen
Belastungen wie z.B. Hitze,
direkte Sonneneinstrahlung,
Kälte, Feuer usw. aussetzen.

-Nicht werfen oder fallen las-
sen, nicht an dem Kabel bzw.
Stecker tragen.

-Das Trennen des Gerätes von
der Stromversorgung nur durch
Ziehen am Stecker oder Ste-
ckergehäuse, nie am Kabel.

-Typenschild und Kennzeich-
nungen beachten, diese dürfen
nicht entfernt werden

-Das Produkt darf bei einge-
steckten Steckern nicht auf
die Steckdosen gelegt werden,
Knickgefahr in der Leitung

-Produkt nicht öffnen oder
modifizieren! Keine Reparatur

DE	
SICHERHEIT - HINWEISERKLÄRUNG Bitte folgende Zeichen und Wörter beachten, welche in der Bedienungsanleitung, auf dem Produkt und auf der Verpackung verwendet werden: ⓘ = Information Nützliche Zusatz-Informationen zum Produkt ⚠ = Hinweis Dieser Hinweis warnt vor möglichen Schäden aller Art ⚡ = Vorsicht Achtung - Gefährdung kann zu Verletzungen führen ☠ = Warnung Achtung - Gefährdung! Kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen	
BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH Die bestimmungsgemäße Anwendung einer Kabeltrommel dient der temporären Stromversorgung (230V) von Elektrogeräten an Orten ohne fest installierte Steckdose. Sie fungiert als mobile Mehrfachverlängerung und ist nicht zur Verwendung in anderen Anwendungen bestimmt. Das Produkt ist nur zur Verwendung wie in der Gebrauchsanleitung beschrieben. Eine Anwendung außerhalb dieser Information gilt nicht als bestimmungsgemäß, dies kann Sachschäden oder Personenschäden verursachen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden, die durch falschen bzw. nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch entstanden sind.	
⚠ ALLGEMEINE SICHERHEITS- HINWEISE -Dieses Produkt kann nicht von Kindern unter 14 Jahren verwen- det werden -Das Produkt kann nicht von	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Personen mit eingeschränk-
ten körperlichen, sensorischen
oder geistigen Fähigkeiten oder
mangelnder Erfahrung und
mangelndem Wissen verwendet
werden.

-Das Produkt ist kein Spielzeug
und sollte außerhalb der Reich-
weite von Kindern eingesetzt
und gelagert werden

-Kinder sollten beaufsichtigt
werden, um sicherzustellen,
dass sie nicht mit dem Produkt
spielen.

-Nur Netzsteckdosen in Schutz-
kontakt-Ausführung verwen-
den, welche sachgemäß instal-
liert wurde, das Produkt nicht
an andere Stromquellen an-
schließen.

- Nur eine gut zugängliche
Steckdose benutzen, damit
das Produkt bei einem Störfall

schnell vom Stromnetz ge-
trennt werden kann.

-Niemals an ein an das Strom-
netz angeschlossenes Gerät
mit nassen Händen fassen oder
wenn dieses ins Wasser gefal-
len ist. In diesem Fall erst die
Haussicherung abschalten und
anschließend den Netzstecker
ziehen

-Niemals in explosionsgefähr-
deter Umgebung einsetzen, in
welcher sich brennbare Flüssig-
keiten, Staub oder Gase befin-
den.

-Produkt niemals in Wasser
oder andere Flüssigkeiten
tauchen (IP44 ist KEIN Schutz
gegen Untertauchen!)

-Nur kurzfristiger Außenein-
satz, kein Dauerregen/Strahl-
wasser aussetzen

☑ PFLEGE UND WARTUNG

- Nationale gesetzliche Bestimmungen und Regelungen des Landes beachten, in dem das Produkt eingesetzt wird bezüglich Verwendung und Wartung.
- Jährliche Prüfung des Produktes muss von einer quali-
fizierten Fachkraft durchgeführt werden
Regelmäßig auf Beschädigungen, Risse, etc. prüfen, um
Schutzfunktion sicherzustellen
- Reinigungsarbeiten nur bei gezogenem Netzstecker /
unterbrochener Spannungsversorgung.
Reinigungsarbeiten nur mit einem leicht feuchten Tuch
durchführen, anschließend gut trockenreiben/trocknen
lassen.
- Keine harten Bürsten oder scharfen Gegenstände zur Rei-
nigung verwenden, kein Strahlwasser/Hochdruckreiniger
- Reinigung nur mit mildem Reiniger/Spülmittel, keine
Lösemittel

☑ UMWELTHINWEISE | ENTSORGUNG

- Das unbrauchbare Produkt gemäß den gesetzlichen Be-
stimmungen entsorgen.
Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass
Elektrogeräte nicht mit dem normalen Haushaltsmüll
entsorgt werden dürfen.
- Elektro- und Elektronikaltgeräte, welche unbrauchbar
geworden sind (Abfall), werden als Altgeräte bezeichnet.
- Diese Altgeräte müssen getrennt von vom unsortierten
Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden.
Rückgabe- und Sammelsysteme in ihrer Gemeinde/Stadt
verwenden, an einer speziellen Entsorgungsstelle für Alt-
geräte abgeben oder an den Händler wenden, bei dem das
Produkt gekauft wurde.
- Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten (Verkaufs-
fläche min. 400m²) sowie Vertreiber von Lebensmittel
(Verkaufsfläche min. 800m²), die mehrmals im Jahr oder
dauerhaft Elektrogeräte anbieten und bereitstellen, sind
verpflichtet, beim Kauf eines Neugerätes das Altgerät un-
entgeltlich zurückzunehmen.
Ebenso sind diese verpflichtet, Kleingeräte (bis zu 3 pro Ka-
landerjahr) mit keiner äußeren Abmessung größer als 25cm
zurückzunehmen, unabhängig vom Kauf eines Neugerätes.

-Anschlussleitung nicht kni-
cken, spannen oder in Kontakt
mit scharfen Gegenständen,
Chemikalien oder Lösungsmit-
tel bringen.

-Bei Defekt des Produktes diese
sofort vom Stromnetz nehmen.
Niemals mehrere Kabeltrom-
meln oder Mehrfachstecker hin-
tereinander stecken > Brand-
gefahr

-Das Produkt nicht missbräuch-
lich verwenden oder belasten.
Produkt nicht öffnen oder mani-
pulieren, keine Fremdkörper in
das Produkt einführen.

-Kein Heizgerät bei aufgeroll-
tem Kabel anschließen > Max.
3000W nur vollständig abge-
rollt

-Produkt nicht abdecken –
Brandgefahr.

- In Altgeräten enthaltene Batterien oder Akkus, die zer-
störungsfrei entnommen werden können, müssen nach
örtlichen Gesetzen oder Anforderungen getrennt von ihnen
über die angebotenen Sammelrichtungen kostenfrei
entsorgt werden (Richtlinie 2006/66/EG + Änderungen).
Die Kennzeichnung „Mülltonne“ weist darauf hin, dass
Batterien und Akkus nicht mit dem normalen Haushaltsmüll
entsorgt werden dürfen. Altbatterien sowie Altkumulato-
ren im entladenen Zustand entsorgen.
- Lithiumhaltige Batterien und Akkus: Kleben Sie bei lithium-
haltigen Batterien und Akkus vor der Entsorgung die Pole
ab, um einen äußeren Kurzschluss zu vermeiden. Ein Kurz-
schluss kann zu einem Brand oder einer Explosion führen.
In Elektrogeräten enthaltene Lampen, die zerstörungsfrei
entnommen werden können, müssen vor der Entsorgung
aus dem Altgerät entfernt werden.
Bei einer unsachgemäßen Entsorgung können giftige In-
haltstoffe in die Umwelt gelangen, die gesundheitsschädi-
gende Wirkungen auf Menschen, Tiere und Pflanzen haben.
Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten
Ihren Beitrag zum Umweltschutz.
- Alle personenbezogenen Daten vor der Rückgabe bzw. Ent-
sorgung löschen.
- Damit erfüllen Sie Ihre gesetzlichen Pflichten und leisten
Ihren Beitrag zum Umweltschutz.

☑ VERWENDUNG

Die Kabeltrommel verfügt über einen Thermoschutzschalter,
welcher bei Überhitzung auslöst.
Löst der Thermoschutzschalter aus, bitte folgendermaßen
vorgehen:

- Produkt vom Stromnetz trennen
- Alle Geräte ausstecken
- Das Kabel komplett ausrollen bzw. ausgerollt lassen
- Produkt abkühlen lassen
- Nach Abkühlung Stecker wieder einstecken
- Thermoschutzknopf drücken

Technische Daten:



DEHA Elektrohandelsgesellschaft
mbH & Co.KG
Weilimdorfer Straße 74/2
70839 Gerlingen, Deutschland
red@deha.de

ÜBERZEUGT. EINFACH.

☑ INBETRIEBNAHME

Vor jeder Benutzung muss überprüft werden, dass das Kabel
nicht gequetscht ist oder durch scharfe Kanten beschädigt
wird. Außerdem muss geprüft werden, dass keine Beschädi-
gung oder Verschmutzung am Kabel oder der Kabeltrommel
zu sehen ist. Nicht verwenden bei Beschädigung

1. Kabel langsam und kontrolliert komplett abrollen
2. Kabeltrommel-Stecker in eine geeignete Steckdose mit
FI-geschütztem Netz anschließen
3. Geräte an Kabeltrommel anschließen (max. Strombelas-
tung beachten)

Zum Auf- und Abwickeln immer alle Geräte aus der Kabel-
trommel ausstecken

⚠ AUFSTELLUNG UND HANDHABUNG

1. Beim Auf- und Abrollen darauf achten, dass die Finger bei
unsachgemäßer Handhabung gequetscht werden
2. Auf ebene, trockene und stabile Flächen abstellen
3. Nicht auf geneigten Flächen verwenden, um ein Umkippen
zu vermeiden
4. Kabel sichtbar verlegen, Kabelbrücken verwenden, Stol-
perstellen absperren/beschildern
5. Geschützt aufstellen, vor Überfahren/mechanischer Be-
lastung schützen, Abspernung empfohlen

☑ HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE

Die in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen
können ohne Vorankündigung geändert werden.

Wir übernehmen keine Haftung für direkte, indirekte, zu-
fällige oder sonstige Schäden oder Folgeschäden, die durch
unsachgemäße Handhabung/falscher Verwendung oder durch
Missachtung der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen
Informationen entstehen.

CE Das Produkt entspricht den Anforderungen der
EU Richtlinien.

Technische Änderungen vorbehalten. Für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. (Stand 05.2026)

