



Audio-Innenstation  
Siedle Basic  
AIB 150-01

200049080-01

## Produktbeschreibung

Audio-Innenstation Siedle Basic: Freisprechstation für die Aufputzmontage.

Einstiegsgerät mit allen wesentlichen Funktionen in Siedle-Qualität. Reduziertes, ergonomisch optimiertes Design mit einfacher Bedienung, klarer Symbolik und hervorragender Akustik.

### Funktionen

Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht

### Highlights

- Intuitive, sichere Bedienung mit nur zwei klar unterscheidbaren Tasten
- Tastendesign mit ausreichend Abstand reduziert Fehlbedienung (versehentliches Türöffnen)
- Exzellente Sprachwiedergabe und hohe Lautstärke dank optimierter Akustik
- Automatisierte Inbetriebnahme (Plug+Play)
- Praktische 2-Schritt-Montage: Grundplatte mit Anschlussklemmen vorinstallierbar, werkzeuglose Endmontage
- überdeckt alle gängigen UP-Dosen ohne zusätzlichen Rahmen

### Weitere Leistungsmerkmale

- LED-Statusanzeige: eingehender Ruf, Gespräch aktiv, Stummschaltung
- 11 Ruftöne
- Rufunterscheidung: Etagenruf, 2 Türrufe und Internruf
- Sprachlautstärke in fünf Stufen einstellbar
- Ruflautstärke in fünf Stufen einstellbar bis max. 83 dB(A)
- Parallelschaltung von bis zu vier Geräten
- Türöffner-/Lichtfunktion über Busleitung
- Manuelle Türaufschaltung auch ohne Türruf

### Made in Germany

Design, konstruiert und produziert in Furtwangen im Schwarzwald

## Technische Daten

Betriebsspannung:	über In-Home-Bus
Umgebungstemperatur:	+5 °C bis +40 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	79 x 133 x 23

## Artikelinformationen



Audio-Innenstation  
Siedle Basic  
AIB 150-01

210006431

Seite 2

**Artikel-Bezeichnung**

AIB 150-01

**Artikelbeschreibung**

Audio-Innenstation Siedle Basic

**Farbe/Material**

Signalweiß

**KG Artikel-Nr.**

A 200049080-01

---

**Ersatzteile**

**Artikel-Bezeichnung**

AIB 150-...

**Artikelbeschreibung**

Anschlussklemme

**Farbe/Material**

Blau

**KG**

E

**Artikel-Nr.**

200049391-00



Audio-Innenstation  
Siedle Basic  
AIB 150-01

210006431

Seite 3

---

## Zeichnungen / Montage

---





Audio-Innenstation  
Siedle Basic  
AIB 150-01

210006431

Seite 4

---

## Weitere Dokumente

---

AIB 150-01 Audio-Innenstation Siedle Basic	Produktinformation	1,3 MB	herunterladen
AIB 150-01 Audio-Innenstation Siedle Basic	Bedienungsanleitung	790 kB	herunterladen
AIB 150-... Audio-Innenstation Siedle Basic Ruf tonaktivierung	Bedienungsanleitung	298 kB	herunterladen
AIB 150-0 Audio-Innenstation Siedle Basic	Konformitätserklärung	1,8 MB	herunterladen
REACH und RoHs Konformität	Zusatzinformation	140 kB	herunterladen