



FR 7. Menu rapide (Figure F)

Sur l'écran principal, appuyer brièvement sur la touche **ok/menu**. Plusieurs modes de fonctionnement apparaissent :

a Mode automatique : toutes les fonctions automatiques sont activées. La commande manuelle est possible.

b Mise en veille du mode automatique : les fonctions automatiques sont désactivées pendant 6 h, 12 h ou 18 h. Ensuite, les fonctions automatiques se réactivent automatiquement.

c Mode vacances : la présence est simulée si la fonction horloge avec temps fixes est activée (voir la notice en ligne).

d Mode manuel : désactivation du mode automatique.

e Régages : accès au menu de réglage (voir la notice).

8. Enregistrement et suppression de la position favorite my (Figure G)

Condition préalable : le temps de course doit être réglé précisément (voir le chapitre de mise en service).

8.1. Enregistrement de la position favorite my

Positionner le produit à la position souhaitée et l'arrêter en appuyant brièvement sur la touche **my**.

Appuyer à nouveau sur la touche **my** pendant au moins 5 s.

La position est enregistrée.

8.2. Suppression de la position favorite my

Positionner le produit à la position **my**.

Appuyer sur la touche **my** pendant au moins 5 s.

La position est supprimée.

9. Retour en configuration d'origine (Figure H)

1) Régler le profil utilisateur en mode professionnel sous «Régages» (Configuration menu) / «Général» (Configuration) / «Profil utilisateur» (User mode setup). Confirmer l'option «Professional» (Professional) en appuyant sur la touche **ok/menu**.

2) Dans le sous-menu «Général» (Configuration) choisir l'option «Service» (Service).

Confirmer «Réinitialiser» (Factory reset).

Appuyer sur la touche descendante et sélectionner «oui» (Yes).

Confirmer en appuyant sur la touche **ok/menu**.

Le réglage de base doit être de nouveau effectué.

10. En option (Figure I)

10.1. Outil de réglage QuickCopy™

Grâce à cet outil de réglage et au logiciel PC correspondant (disponible gratuitement au téléchargement), les réglages peuvent être effectués très facilement et transmis à d'autres produits. (Voir la notice d'utilisation de QuickCopy™)

10.2. Capteur solaire radio Sunis Wirefree io™

Ce capteur permet d'utiliser les fonctions crépusculaires ainsi que la fonction soleil. (Voir la notice d'utilisation de Sunis Wirefree io™)

11. Caractéristiques techniques

Tension de service :	230 V AC ~ 50 / 60 Hz
Tension de sortie :	230 V AC ~ 50 / 60 Hz
Courant de sortie maximum :	3 A / cos phi > 0,9
Temps de course du moteur :	max. 6 min.
Indice de protection :	IP 20
Classe de protection :	II
Température d'utilisation :	0 °C à + 40 °C

Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères. Veillez à le déposer dans un point de collecte ou dans un centre agréé afin de garantir son recyclage.

DE 7. Schnellmenü (Abbildung F)

Drücken Sie im Hauptmenü kurz auf die Taste **ok/menu**. Es werden verschiedene Betriebsarten angezeigt:

a Automatikbetrieb: Alle automatischen Funktionen werden aktiviert. Eine manuelle Befehlseingabe ist möglich.

b Standby-Modus des Automatikbetriebs: Alle automatischen Funktionen werden für 6, 12 oder 18 Stunden deaktiviert. Danach aktivieren sich die automatischen Funktionen automatisch erneut.

c Urlaubsmodus: Wenn die Zeitschaltungsfunktion zu festen Uhrzeiten aktiviert wird, wird die Anwesenheit von Personen simuliert (siehe Online-Anleitung).

d Manueller Betrieb: Deaktivierung des Automatikbetriebs.

e Einstellungen: Zugriff auf das Einstellmenü (siehe Gebrauchsanleitung).

8. Einlernen und Löschen der Lieblingsposition my (Abbildung G)

Voraussetzung: Die Wegstrecke muss präzise eingestellt sein (siehe Kapitel Erstinbetriebnahme).

8.1. Einlernen der Lieblingsposition my

Bewegen Sie das Produkt in die gewünschte Position und halten Sie es durch ein kurzes Drücken auf die Taste **my** an. Drücken Sie dann erneut die Taste **my** und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die Position ist jetzt gespeichert.

8.2. Löschen der Lieblingsposition my

Bewegen Sie das Produkt in die Position **my**. Drücken Sie dann die Taste **my** und halten Sie sie mindestens 5 Sekunden gedrückt. Die Position ist jetzt gelöscht.

9. Rücksetzen auf Werkseinstellung (Abbildung H)

1) Konfigurieren Sie das Benutzerprofil im Profimodus unter „Einstellungen“ (Configuration menu) / „Konfiguration“ (Configuration) / „Einstellung des Benutzermodus“ (User mode setup). Bestätigen Sie die Option „Profi“ (Professional) durch Drücken der Taste **ok/menu**.

2) Im Untermenü „Konfiguration“ (Configuration) wählen Sie die Option „Service“ (Service). Bestätigen Sie mit „Zurücksetzen“ auf die Werkseinstellung“ (Factory reset). Drücken Sie die Ab-Taste und wählen Sie „Ja“ (Yes). Bestätigen Sie die Auswahl durch Drücken der Taste **ok/menu**.

Die Grundeinstellungen müssen dann erneut ausgeführt werden.

10. Als Option (Abbildung I)

10.1. Einstellwerkzeug QuickCopy™

Mit diesem Einstellwerkzeug und der zugehörigen Software (zum kostenlosen Download) lassen sich die Einstellungen sehr bequem vornehmen und auf andere Geräte übertragen (siehe QuickCopy™ Gebrauchsanweisung).

10.2. Funk-Sonnensensor Sunis Wirefree io™

Mit diesem Sensor können sowohl die Dämmerungs- als auch die Sonnenfunktionen verwendet werden (siehe Sunis Wirefree io™ Gebrauchsanweisung).

11. Technische Daten

Betriebsspannung:	230 V AC ~ 50 / 60 Hz
Ausgangsspannung:	230 V AC ~ 50 / 60 Hz
Max. Ausgangsstrom:	3 A / cos phi > 0,9
Laufzeit Antrieb:	max. 6 min.
Schutzart:	IP 20
Schutzklasse:	II
Temperaturbereich:	0 °C bis + 40 °C

Entsorgen Sie das Produkt nicht mit dem Hausmüll. Entsorgen Sie es entsprechend den geltenden Vorschriften im Handel oder den kommunalen Sammelstellen, um es dem Recycling zuzuführen.