





Ab - Absicherung bauseits
 mE - Option manuelles Einschalten
 S - Steuerung
 AL - Abluft
 ZL - Option Zuluft