

MONTAGEANLEITUNG

Montageplatte RMP 130

zum Anbau von Verteiler- oder Abzweigdosens

- 1.**
Ø 29 mm
 für Kabelverschraubungen
 mit
 - metr. Anschlussgewinde
 M 25 (1234M25...)
 - Pg-Anschlussgewinde
 Pg 16 (1234P16...)

- 2.**
Ø 25,5 mm
 für Kabelverschraubungen
 mit
 - metr. Anschlussgewinde
 M 25 (1234M25...)
 - Pg-Anschlussgewinde
 Pg 16 (1234P16...)

- 3.**
Ø 13 mm
 für Kabelverschraubungen
 mit
 - metr. Anschlussgewinde
 M 12 (1234M12...)
 - Pg-Anschlussgewinde
 Pg 7 (1234P07...)

- 4.**
Ø 22,6 mm
 für Kabelverschraubungen
 mit
 - metr. Anschlussgewinde
 M 20 (1234M20...)
 - Pg-Anschlussgewinde
 Pg 13 (1234P13...)

- 5.**
Ø 16 mm
 für Kabelverschraubungen
 mit
 - metr. Anschlussgewinde
 M 16 (1234M16...)
 - Pg-Anschlussgewinde
 Pg 9 (1234P09...)

