

# MONTAGEHINWEIS

## Nachrüsten und Befestigen von Einlegeblechen WBL... in schwere Weitspannkabelleitern WSLS 200... .

Fixierung mittels (GSF...) und Z M6x10.

1. Schrägleitmutter GSF 0406 in den Profilschlitz einsetzen
2. mit einer Drehung verklemmen
3. das/die Einlegeblech(e) WBL... auflegen und
4. mit Zylinderkopfschraube(n) Z M6x10 befestigen.

