

MONTAGEHINWEIS

Trennstegbefestigung in Weitspannkabelleitern (WSL...)

Montage des Trennstegs (RW...) in Weitspannkabelleitern (WSL...) der Edelstahlausführungen **E3** und **E5**

1. KLWC 16 vormontieren
2. Die Gleitmutter ausrichten und in den Profilschlitz einsetzen
3. Den Trennsteg ausrichten
4. Trennsteg mit KLWC 16 befestigen

