

Montageanleitung Öffnen der Entwässerungslöcher WKE 200 bis WKE 400



Die Ausschlagöffnung, die bei montierter Abzweigdose am tiefsten Punkt sitzt, auswählen.

Mit Kreuzschlitz-Schraubendreher (ca. Ø 6 mm) und Hammer die Ausschlagöffnung ausschlagen.



Von der Innenseite die Öffnung bei Bedarf auf mindestens 5 mm mit dem Schraubendreher nacharbeiten.



Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die Öffnung sich am unteren Rand des Gehäuses befindet.