

## RTS26 Fenstergriffkontakt STATUS-Meldung

Der RTS26 STATUS ist ein magnetischer Kontakt, der den Öffnungszustand eines Fensters signalisiert und zyklisch Statustelegramme per Funk an einen Easywave-Empfänger sendet.

Wird bei der Variante **EIN/AUS** das Fenster geöffnet, leuchtet die LED kurz rot und der Code A (AUF/EIN) wird gesendet. Wird das Fenster geschlossen, leuchtet die LED kurz grün und der Code B (ZU/AUS) wird gesendet. Bei der Gerätevariante **AUS/EIN** ist es genau andersrum.

Zur Sicherheit werden alle Zustandsänderungen nach 10 Sekunden erneut gesendet. Nach dem letzten Senden wird mindestens einmal alle 24 Stunden der aktuelle Zustand der Objekte erneut übertragen und die Batteriekapazität überwacht. Ist die Kapazität niedrig, wird ein Unterspannungs-Telegramm gesendet und mindestens einmal alle 4 Stunden wiederholt.



### Technische Daten

|                      |  |
|----------------------|--|
| Codierung            | Werkscodierung mit Easywave-Telegramm  |
| Frequenz             | 868,30 MHz   |
| Kanäle               | 1  |
| Reichweite           | typisch 150 m bei guten Freifeldbedingungen  |
| Spannungsversorgung  | 1x 3V-Batterie, CR2032   |
| Betätigungskontrolle | LED (grün/rot)   |
| Funktion             | EIN/AUS<br>AUS/EIN<br>STATUS:<br>- wiederholtes Senden der Telegramme nach 10 s<br>- Übermittlung des aktuellen Zustandes einmal alle 24 Stunden |
| Betriebstemperatur   | -20 °C bis +60 °C  |
| Abmessungen          | ca. 33 x 166 x 8 mm  |
| Gewicht              | 34 g (inkl. Batterie)  |
| Farbe                | weiß ähnlich RAL 9016<br>braun ähnlich RAL 8015  |

### Lieferumfang

- Fenstergriffkontakt
- Batterie
- Magnetscheibe
- Batteriehalter
- Bedienungsanleitung

### Zubehör (optional)

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| RTS26-ACC-01-01P | Magnetscheibe         |
| RTS26-ACC-02-06P | Batteriehalter, weiß  |
| RTS26-ACC-02-41P | Batteriehalter, braun |



RTS26-ACC-01-01P



RTS26-ACC-02-06P



RTS26-ACC-02-41P

### Ausführungen

| Produktnummern    | Beschreibung                       | Funktion        |
|-------------------|------------------------------------|-----------------|
| RTS26E5001-02-06K | Fenstergriffkontakt 1 Kanal, weiß  | STATUS, EIN/AUS |
| RTS26E5001-02-41K | Fenstergriffkontakt 1 Kanal, braun | STATUS, EIN/AUS |
| RTS26E5001A03-06K | Fenstergriffkontakt 1 Kanal, weiß  | STATUS, AUS/EIN |
| RTS26E5001A03-41K | Fenstergriffkontakt 1 Kanal, braun | STATUS, AUS/EIN |