




	<b>Un</b>	<b>Umin</b>	<b>Umax</b>
<b>GW96011</b>	12 ÷ 48 V AC/DC	0,7 Un	1,1 Un
<b>GW96012</b>	110 ÷ 125 V DC 110 ÷ 415 V AC	0,7 Un	1,1 Un



<b>IT</b>	<b>SMALTIMENTO</b>	<b>BG</b>	<b>ИЗВЕЖДАНЕ ОТ УПОТРЕБА</b>	<b>CS</b>	<b>LIKVIDACE</b>	<b>DA</b>	<b>BORTSKAFFELSE</b>
	Il simbolo del cassonetto barrato, ove riportato sull'apparecchiatura o sulla confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. Al termine dell'utilizzo, l'utente dovrà farsi carico di conferire il prodotto ad un idoneo centro di raccolta differenziata oppure di riconsegnarlo al rivenditore all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto. Presso i rivenditori con superficie di vendita di almeno 400 m <sup>2</sup> è possibile consegnare gratuitamente, senza obbligo di acquisto, i prodotti da smaltire con dimensioni inferiori a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. GEWISS partecipa attivamente alle operazioni che favoriscono il corretto reimpiego, riciclaggio e recupero delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.		Kогато етикета на изделието или опаковката със зачертан бидон съзарежда кощ за смет, след изтичане на експлоатационния период на изделието то треба да се отдели от другите отпадъци. Потребителят трябва да предаде излязлото от употреба изделие в център за разделено събиране на отпадъци, до когато въвежда на проработеното засушените на нови изделия. Използването на употреба изделия с размери под 25 см могат да се предадат бесплатно, чрез продавачи с площ на дребно, чиято търговска площа е не по-малко от 400 м <sup>2</sup> . Еднаквата система за разделено събиране на отпадъци и природосъобразно извеждане от употреба на използвани изделия и последващо им рециклиране способства за предотвратяване на възможни негативни последствия, като повторното използване на изделията и/или рециклирането на материалите, от които те са изработени. Фирмата Gewiss активно участва в мероприятия за подкрепа на правилното запазване и повторната употреба или рециклирането на хората и стимулира повторното използване на изделията и/или рециклирането на материалите, от които те са изработени. Gewiss активно участва в мероприятия за подкрепа на правилното запазване и повторната употреба или рециклирането на хората и стимулира повторното използване на изделията и/или рециклирането на материалите, от които те са изработени.		Pokud se na vybařenou či obal objeví symbol přeskřítnutého popelnice, znamená to, že je produkt po uplynutí své životnosti nemžl být likvidován společně se směsným odpadem. Uživatel musí odnést spotřebený produkt do sběrného dvora nebo jej při nákupu nového odevzdát prodejci. Použitý produkt o rozloze menší než 25 cm mohou byt bezplatně (bez nutnosti kupovat nový) odevzdány u obchodníku s prodejnou větší než 400 m <sup>2</sup> . Správná bortskaffelse apparet til senere genbrug, eller miljømæssig korrekt behandling og demolerig heraf, er medvirkende til at forebygge eventuelle negative påvirkninger på miljø og helbred og fremmer genbrug af de materialer, som apparatet består af. Gewiss deltager aktivt i handlingerne, som fremmer korrekt genbrug, genanvendelse og genvinding af elektriske og elektroniske apparaturer.		Symbolset med den overkrydsede skraldespand på apparatet eller på emballagen angiver, at produktet, ved endt levetid, skal bortskaffes separat fra andet affald. Produktet skal overdrages til et bemyndiget affaldsbehandlingscenter eller overdrages til forhandleren i forbindelse med køb af et nytt, tilsvarende produkt. Det er muligt at bortskaffe produkter med dimensioner på under 25 cm, gratis og uden pligt til køb af et nytt, gennem forhandlerne med forretningens lokaler på mindst 400 m <sup>2</sup> . En passende bortskaffelse af apparatet til senere genbrug, eller miljømæssig korrekt behandling og demolerig heraf, er medvirkende til at forebygge eventuelle negative påvirkninger på miljø og helbred og fremmer genbrug af de materialer, som apparatet består af. Gewiss deltager aktivt i handlingerne, som fremmer korrekt genbrug, genanvendelse og genvinding af elektriske og elektroniske apparaturer.
<b>DE</b>	<b>ENTSORGUNG</b>	<b>EL</b>	<b>ΔΙΑΘΕΣΗ</b>	<b>EN</b>	<b>DISPOSAL</b>	<b>ES</b>	<b>ELIMINACIÓN</b>
	Das Symbol der durchgestrichenen Mülltonne auf dem Gerät oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt am Ende seiner Nutzungsdauer getrennt von den anderen Abfällen zu entsorgen ist. Nach Ende der Nutzungsdauer obliegt es dem Nutzer, das Produkt in einer geeigneten Sammelstelle für getrennte Müllentsorgung zu deponieren oder es dem Händler bei Ankauf eines neuen Produkts zu übergeben. Bei Händlern mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m <sup>2</sup> können zu entsorgende Produkte mit Abmessungen unter 25 cm kostenlos und ohne Kaufzwang abgegeben werden. Die angemessene Mülltrennung für das dem Recycling, die Behandlung und der umweltverträglichen Entsorgung zugeführten Gerätes trittet dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden und begünstigt den Wiedereinsatz und/oder das Recyceln der Materialien, aus denen das Gerät besteht. Gewiss beteiligt sich aktiv an den Aktionen für die korrekte Wiederverwendung, das Recycling und die Rückgewinnung von elektrischen und elektronischen Geräten.		To σύμβολο του διαγραμμένου κάδου, όπου εμφανίζεται στη συσκευή ή στη συσκευασία, υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό στο τέλος της ζωής του πρέπει να συλλέγεται χωριστά από τα άλλα απορρίφτα. Στα τέλος της χρήσης, ο χρήστης πρέπει να αναλέψει να παραδώσει το προϊόν σε έναν κατάλληλο κέντρο διαφροτοποίησης για αυτόν το παρόντο στον αντιπρόσωπο. Στα καταρτισμένα πλήρη διάστημα διάστημα, ο χρήστης μπορεί να παραδώσει το προϊόν του στον αντιπρόσωπο για αυτόν τον λόγο. Η επιλογή της απορρίφτα για την απορρίφτα για την ανάπτυξη και την ανακύρωση βοηθάει στην αποτίναξη των ενδιάμεσων αρρώτων απορριμμάτων και προστατεύει την ανθρώπινη υγεία και προστατεύει την επαναχρήσιμη ρύπανση για την ανάπτυξη των υλών από τα οποία αποτελείται η συσκευή. Η Gewiss διαμορφώνει ενεργά σε δραστηριότητα που προδύονται στη σωστή επαναχρήσιμη, την ανακύρωση και την ανάπτυξη των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.		If the crossed-out bin symbol appears on the equipment or packaging, this means the product must not be included with other general waste at the end of its working life. The user must take the worn product to a sorted waste centre, or return it to the retailer when purchasing a new one. Products for disposal can be consigned free of charge (without any new purchase obligation) to retailers with a sales area of at least 400m <sup>2</sup> , if they measure less than 25cm. An efficient sorted waste collection for the environmentally friendly disposal of the used device, or its subsequent recycling, helps avoid the potential negative effects on the environment and people's health, and encourages the re-use and/or recycling of the construction materials. GEWISS actively takes part in operations that sustain the correct salvaging and re-use of recycling of electric and electronic equipment.		El símbolo del contenedor tachado, cuando se indica en el aparato o en el envase, indica que el producto, al final de su vida útil, se debe recoger separado de los demás residuos. Al final del uso, el usuario deberá encargarse de llevar el producto a un centro de recogida diferenciada adecuado o devolvérselo al revendedor con ocasión de la compra de un nuevo producto. En las tiendas con una superficie de venta de al menos 400 m <sup>2</sup> , es posible entregar gratuitamente, sin obligación de compra, los productos que se deben eliminar con unas dimensiones inferiores a 25 cm. La recogida diferenciada adecuada para proceder posteriormente al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación del aparato de manera compatible con el medio ambiente contribuye a evitar posibles efectos negativos en el medio ambiente y en la salud, y favorece la reutilización y/o el reciclaje de los materiales de los que se compone el aparato. Gewiss participa activamente en las operaciones que favorecen la reutilización, el reciclaje y la recuperación correctas de los aparatos eléctricos y electrónicos.
<b>ET</b>	<b>JÄÄTMEKÄITLUS</b>	<b>FI</b>	<b>HÄVITTÄMINEN</b>	<b>FR</b>	<b>ÉLIMINATION</b>	<b>GA</b>	<b>DIÚSCAIRT</b>
	Kui seadmel või pakendil on läbiplaiustatud pürekastikumblikum sümbool, siis tähetundab see, et toodet ei tohi ära visata kootavate olmeprügiga. Kasutaja peab viima jäätmekäitusse antava toote sobivasse jäätmekekompaktsi või tagastama selle uue toote ostmisel jaemüritule. Alla 25 cm miõõtmega jäätmekäitusse antavad tooted saab viia tasuta (ilmata uua toote ostmise kohustusteta) jaemürigukolle, mille müügilaad on vähemalt 400 m <sup>2</sup> . Töhus jäätmete liigitamine kogume kasutatud seadme keskkonnasääbralikkuks körvaldamiseks või materjalide ülest riiglussevõtmiseks tarvitatakse vaidlata ka hajulikkust, mis keskonnale ja inimestele vaheseisvuse eest. GEWISS osaleb aktiivselt projektides, millega toetatakse õiget vabanemist elektro- ja elektroonikaseadmetest ning nende taaskasutust või riiglussevõtu.		Laitteessa tai pakkauskossa esinytävä lylytäytävä rosko-astian symboli tarkoittaa, että käytöön otuttua lopputtaa tarkoitetaan lajittelata erikseen muista jätteistä. Käytön lopputta käytäjän tullee huolehtia siitä, että tote toimitetaan asianmukaisesti keräystapahtumaan tai luovutetaan jäalleenmyyjälle uuden tuotteen hankkimiskäytössä. Myyntipörä-altaan vähintään 400 m <sup>2</sup> -n kokoinen jäalleenmyyntiliikkeessä on mahdollista jättää ilmaiseksi ulkomitoitamalla alle 25 senttimetrin kokoisia, hävitettävää tuotetta ilman ostovelvoitetta. Asianmukaisesti suoritetut jätteiden erittely käytästä poistetaan laitteet kierrättämättä sekä sen käsittelymaksimiksi ympäristöönsä rasittamattomalla tavalla auttaa välttämään mahdollisia haitallisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia sekä helpottaa laitteiden asianmukaiseen uudelleenkäyttöön, jotta kierrätykstä. Gewiss osallistuu aktiivisesti sähköistö ja elektronisten laitteiden asianmukaiseen uudelleenkäyttöön, kierrätkseen ja keräämisen tähtäävään tolmitaan.		Le symbole de la poubelle barrée, là où il est reporté sur l'appareil ou l'emballage, indique que le produit en fin de vie doit être collecté séparément des autres déchets. Au terme de la durée de vie du produit, l'utilisateur devra se charger de le remettre à un centre de collecte séparée ou bien au revendeur lors de l'achat d'un nouveau produit. Il est possible de remettre gratuitement, sans obligation d'achat, les produits à éliminer de dimensions inférieures à 25 cm aux revendeurs dont la surface de vente est d'au moins 400m <sup>2</sup> . La collecte différenciée et l'envoi successif de l'appareil en fin de vie au recyclage, au traitement et à l'élimination compatible avec l'environnement contribue à éviter les effets négatifs sur l'environnement et sur la santé et favorise le réemploi et/ou le recyclage des matières de l'appareil. Gewiss participe activement aux opérations favorisant le réemploi, le recyclage et la récupération des appareils électriques et électroniques.		Más comhartach le bosca bruscar scriosta amach atá ar an trealamh nó ar an bpacáiste, ciallaiton sé seo nach cír ar tárige a chur isteach le bruscar ginearálta elle nuair atá a shealb oibre cata. Caithidh t-úsáideoir an tárige cata a thabhairt chug ionad sortála bruscar, nó é a chur ar as chug an díoltóir nuair atá tárige nuá á cheannach. Is féidir táríg um dhlúiscáit a sheoladh saor in aice (gan iallach tárige nuá a cheannach) chug díoltóiri a bhfhl láthair diola 400m <sup>2</sup> acu, más lú iad na 25cm. Is cuidil é ballúchán éifeachtúl sortála bruscar um dhlúiscáit gáirear an bhéalach atá neamhdhíobhálaich don timeallacht, nó a athchúrsáil an díhdháin sin, le droch-thionchar fhéidheráit, ar an timeallacht agus ar shláinte daione a sheachaint, agus spreagann sé athúsáid agus nó athchúrsáil na n-abhar tógála. Glacann GEWISS páirt ghníomhach in oibríochtaí a thacaíonn le tartháil cheart agus athúsáid nothuathach trealaimh leictigh agus leictreonaigh.
<b>HR</b>	<b>ZBRINJAVANJE</b>	<b>HU</b>	<b>ÁRTALMATLANÍTÁS</b>	<b>LT</b>	<b>UTILIZAVIMAS</b>	<b>LV</b>	<b>UTILIZĀCIJA</b>
	Ako na opremi ili pakiranju postoji simbol prekrivenog koša za smeće, to znači da se proizvod na kraju životnog vijeka ne smije odlagati s ostalim, običnim otpadom. Korisnik stari proizvod mora odnijeti u reciklažni centar ili ga vratići trgovcu prilikom kupnje novog proizvoda. Ako su manji od 25 cm, proizvodi koji treba zbrinuti mogu se besplatno predati (bez obvezi kupnje novih proizvoda) trgovcima čiji je prodajni prostor ukupne površine najmanje 400 m <sup>2</sup> . Strogo sortiranje i ekološko zbrinjavanje otpadnih uređaja, kao i njihovo kasnije recikliranje, pomaže pri očuvanju okoliša i ljudskog zdravlja te potiče ponovnu upotrebu i/ili recikliranje starih. Gewiss aktivno sudjeluje u pravilnom zbrinjavanju otpadova i recikliranju električne i elektroničke opreme.		A termékben, illetve a csomagolásán feltüntetett áthúzott kuka szimbólum azt jelzi, hogy a termék ellettartama végén az egyéb hulladékotól külön kell összegyűjteni. Mikor már nem használják, a felhasználó feladata, hogy a termékkel eljuttassák a megfelelő, selektív hulladékgyűjtőre, vagy visszaadja a visszatöltendőnek, amikor egy új termék megvásárolására. A legalább 400 m <sup>2</sup> értékig testesített területű visszatöltendőnek minden 25 cm-nél kisebb méretű, ártalmatlanítandó terméknek a megfelelő selektív hulladékgyűjtéssel a már nem használt felszerelés tövából, a könnyezetvédelmi szempontból megfelelő hulladékgyűjtéssel. Az ártalmatlanításra, amivel elkerülhetők az esetleges negativi környezeti és egészségeskárósi hatások, valamint elősegíti a felszerelést alkotó anyagok újrahasznosítását és/vagy visszaforgatását. A GEWISS aktivan részt vesz azokban a műveleteken, melyek az elektromos és elektronikus berendezések helyes begujtését, újrahasznosítását és hasznosítását segítik elő.		Jei prietais ar pakuoče yra pažymėta perbraukto šlukslio kontenerio ženklui, tai reiškia, kad nebenaudojamo prietaiso negalima išmesti į būtinamius atliekus. Naudotojas nebebaudojant prietaisą turi grąžinti į rušiuojamų atliekų centrą arba pirkdamas naują (ne nauja produkta) pardavėjams, kurį pardavimui yra 400 m <sup>2</sup> ar didesnis. Jei prietaisai ar pakartotiniai yra pažymėti išplėtötūl, ne tik padeda užtikrinti aplinkos ir žmonių sveikatai, bet ir skatinant statybinių medžiagų naudojimą ir (arba) perdirbimą. GEWISS aktiiviai prisideda prie veiklos, skirtos surinkti nebebaudojamą elektros ir elektroninė įranga, kurių komponentus panaudoti pakartotinai arba tinkamai perdirbti.		Ja uz iekārtas vai tās iepakojuma redzams nosvītrots atkritumu urnas simbols, tas nozīmē, ka šo preci tās kalpošanas mijā beigās nedrīkt izmest kopā ar sadzīves atkritumiem. Nolietotā prece ir jānōdot atkritumu šķirošanas centrā vai jānōdot atpakaļ tās mazumtirdzītājam brīdi, kad iegādājaties jaunu. Nolietotā preci var nodot utilizēšanai bez maksas, iekburām mazumtirdzītājam ar tirdzniecības platību vismaz 400m <sup>2</sup> , ja preces izmērs nepārsniedz 25 cm. Efektīvi un viidel draudzīgi savāko un sašķirot atkritumu utilizācija vai to offretēzē pārstrāde palīdz novērst potenciālo negatīvu ietekmi uz apkārtējo vidi un cilvēku veselību, kā arī veicina celtneibas materiālu ieteicējā izmantošanu un/vai pārstrādi. Uzņēmums GEWISS aktīvi atbalsta pareizu elektro un elektronisko iekārtu utilizāciju un offretēzē izmantošanu vai pārstrādi.
<b>MT</b>	<b>RIMI</b>	<b>NL</b>	<b>VERWERKING</b>	<b>PL</b>	<b>UTYLIZACJA</b>	<b>PT</b>	<b>ELIMINAÇÃO</b>
	Jekk is-simbolu tal-kontenitru tal-iskart maqtugh jidher fuq it-taghmir jewi l-imballaq, dan ifisser li l-prodott ma għandha jiqi inklu ma' skarri leħu generali fi tmieji it-ċiklu tal-halliha tiegħi. L-utent għandu jieħu l-prodott qadim f'centru tal-iskart magħħid, jew jidher minn 25 cm. Għixx-efċċient tal-iskart magħiżu għad-ding fuq il-ambjent u-sa-sħażha tan-nies, jekk idher minn 25 cm. GEWISS tiehu sehem b'mod attiv f'operazzjoni li isostu l-ikrupru korrett u l-użu mill-għid jew ir-ċiklakka tgħha tħalli. GEWISS aktiiv aktief deejl an-naddejha minn hekk tiegħi.		Het symbol van de doorkeurte afvalbak, dat op het toestel of de verpakking staat, geeft aan dat het product aan het einde van de nuttige levensduur niet samen met het andere afval moet worden afgeworpen. Na gebruik dient de gebruiker het product naar een gescheiden inzameling te brengen of het aan de verkoper terug te geven bij aankoop van een nieuw product. Bij verkoopers met een verkoopruimte van minstens 400 m <sup>2</sup> kunt u de te verwerken producten die kleiner zijn dan 25 cm gratis inleveren zonder afnameverplichting. De gescheiden inzameling van het afgedankte toestel en de milieu vriendelijke recycling, verwerking en verwijdering ervan dragen bij tot het voorkomen van mogelijke schadelijke effecten op het milieu en de gezondheid en bevordert het hergebruik en/of het recyclen van de materialen waaruit het toestel bestaat. GEWISS neemt actief deel aan de activiteiten die het correcte hergebruik, recyclen en terugwinnen van elektrische en elektronische apparatuur bevorderen.		Symbol przekreszonego pojemnika na śmieci umieszczony na urządzeniu lub opakowaniu wskazuje, że po upływie okreusu eksploatacji wskazuje, że po upływie okreusu eksploatacji nie wolno wyrzucać produktu do zwykłych pojemników na odpady, lecz oddzielenie. Po upływie okreusu eksploatacji na użytkowniku pozwala na przekazanie produktu do odpowiedniego placówki zbiórki odpadów lub dostarczenia go sprzedawcy w przypadku nabycia nowego produktu. Produkty do utylizacji o wymiarach nieprzekraczających 25 cm można bezpłatnie przekazać do sprawdzonych powierzchni handlowej, o wielkości przynajmniej 400 m <sup>2</sup> , bez obowiązku zakupu nowych urządzeń. Odpowiednia zbiórka odpadów, przeprowadzana z selekcją umożliwiającą skłanianie do recyklingu, przetwarzania i unieszkodliwienia z użycia, przyczynia się do uniknięcia ewentualnych negatywnych skutków dla środowiska i dla zdrowia oraz umożliwia reutilizację /lub recyklingu materiałów, z których zbudowane są urządzenia. GEWISS aktywnie uczestniczy w działańach mających na celu prawidłową reutilizację, recykling i odzysk urządzeń elektrycznych i elektronicznych.		O simbolo do caixote de lixo móvel, afixado no equipamento ou na embalagem, indica que o produto no fim da sua vida útil deve ser recolhido separadamente dos outros resíduos. No final da utilização, o utilizador deverá encarregar-se de entregar o produto num centro de recolha seletiva adequado ou de devolvê-lo ao revendedor no ato da aquisição de um novo produto. Nas superfícies de venda com pelo menos, 400 m <sup>2</sup> , é possível entregar gratuitamente, sem obrigação de compra, os produtos a eliminar com dimensão inferior a 25 cm. A adequada recolha diferenciada para dar início a reciclagem, ao tratamento e à eliminação ambientalmente compatível, contribui para evitar possíveis efeitos negativos ao ambiente e à saúde e favorecer a reutilização e/ou reciclagem dos materiais dos quais o aparelho está composto. A Gewiss participa ativamente das operações que favorecem a reutilização, reciclagem, recolha e recuperação adequada dos aparelhos elétricos e eletrónicos.

**RO****ELIMINARE**

 În cazul în care este aplicat pe echipament sau pe pachet, semnul cosului de gunoi barat indică faptul că produsul trebuie să fie separat de alte deșeuri la sfârșitul duratei sale de viață și vederea eliminării. La sfârșitul utilizării, utilizatorul trebuie să încredințeze produsul unui centru de reciclare diferențiată corespunzător sau să îl returneze distribuitorului dacă achiziționează un produs nou. În cazul distributorilor cu o suprafață de vânzare de cel puțin 400 m<sup>2</sup>, este posibilă încredințarea gratuită a produselor de eliminat cu dimensiuni sub 25 cm, fără obligația de a efectua o achiziție. Colectarea diferențiată în vederea trimiterii ulterioare a dispozitivului către centrele de reciclare, tratare și eliminare contribuie la prevenirea efectelor potențial negative asupra mediului și sănătății și promovează reutilizarea și/sau reciclarea materialelor care intră în alcătuirea echipamentului. Gewiss participă activ la activitățile care promovează reutilizarea corectă, reciclarea și recuperarea echipamentelor electrice și electronice.

**SK****LIKVIDÁCIA**

 Ak sa na zariadení alebo obale vyskytuje symbol prečiarknutého odpadkového koša, znamená to, že výrobok nesmie byť po ukončení jeho životnosti zahrnutý do iného všeobecného odpadu. Používateľ musí vziať spotrebovaný výrobok do strediska triedeného odpadu alebo ho vrátiť obchodníkovi pri kúpe nového výrobku. Výrobky na zneškodnenie je možné bezplatne (bez povinnosti akéhokoľvek nového nákupu) vrátiť obchodníkovi s predajnou plochou najmenej 400 m<sup>2</sup>, ak merajú menej ako 25 cm. Efektívny zber triedeného odpadu na ekologickej likvidácii alebo ďalšiu recykláciu použitého zariadenia pomáha pri prevencii možných negatívnych dopadov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva a podporuje opäťovné použitie a/alebo recykláciu konštrukčných materiálov. Spoločnosť GEWISS aktívne sodeluje pri dejavnostiach, ktoré podporujú správne zúžitkovanie a opäťovné použitie alebo recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

**SL****ODSTRANJEVANJE**

 Če je na opremi ali na embalaži simbol prečiarkanega smetnjaka, to pomeni, da izdelek ob koncu življenjske dobe ni dovoljeno odstraniti skupaj s splošnimi odpadki. Uporabnik mora odsluženi izdelek odnesti v center za ločeno zbiranje odpadkov, ali pa ga po nakupu novega izdelka vrniti trgovcu. Izdelek, ki jih je treba odstraniti, je mogoče brezplačno (brez obveznosti nakupa) izročiti trgovcem, ki imajo vsaj 400 m<sup>2</sup> prodajnih površin – pod pogojem, da izdelek meri manj kot 25 cm. Učinkovit sistem ločenega zbiranja odpadkov za okolju prizorno odstranjevanje odstudenih naprav in recikliranje pomaga pri omejevanju negativnega vpliva na okolje in zdravje ljudi ter spodbuja ponovno uporabo oz. recikliranje surovin. GEWISS aktivno sodeluje pri dejavnostih v podporo pravilnemu zbiranju ter ponovni uporabi oz. recikliraju električne in elektronske opreme.

**SV****BORTSKAFFANDE**

 Symbolen med den överkorsade soptunnan på apparaten eller på förpackningen betyder att produkten i slutet av dess livslängd ska källsorteras separat från annat avfall. När produkten är uttjänt ska användaren lämna in den till ett lämpligt källsorteringscenter eller lämna tillbaka den till återförsäljaren vid köp av en ny produkt. Hos återförsäljare med en försäljningsytा på minst 400 m<sup>2</sup> kan produkten lämnas in för källsortering utan kostnad om den är mindre än 25 cm utan att man är skyldig att köpa en ny produkt. En lämplig källsortering av din gamla apparat för återvinning, behandling och miljövänligt bortskaffande bidrar till att undvika potentiella negativa effekter på miljön och hälsoskader och framjär återanvändningen och/eller återvinningen av material som apparaten består av. Gewiss deltar aktivt i åtgärder som främjar en korrekt återanvändning, återvinning och insamling av elektriska och elektroniska apparater.

**+39 035 946 11**8:30 - 12:30 / 14:00 - 18:00  
lunedì - venerdì / monday - friday**www.gewiss.com**