



30 000 463 - 1



Funksensor



Wassersensor FWS60

**Diese Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft installiert werden, andernfalls besteht Brandgefahr oder Gefahr eines elektrischen Schlages!**

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Wassersensor FWS60 zum Anschluss an das Funk-Sendemodul FSM60B.Lx-BxH: 60x46x30mm (ohne Verschraubung). Mit 150cm Anschlusskabel.

Der Wassersensor wird mit der Sensorseite nach unten auf den Boden des Raumes gelegt, welcher auf Wasser einbruch überwacht werden soll. Das Anschlusskabel wird nach oben geführt und ggf. mit Nagelschellen befestigt.

Der 2-adrige Anschluss erfolgt an die X1-Doppelklemme im Inneren des Funk-Sendemoduls FSM60B. Das Anschlusskabel kann gekürzt aber nicht verlängert werden.

**Zum späteren Gebrauch aufbewahren!**

**Eltako GmbH**

D-70736 Fellbach

 +49 711 94350000

[www.eltako.com](http://www.eltako.com)