



Funksensor

Funk-Fenster-Türkontakt FTK-

Temperatur an der Einbaustelle:

-20°C bis +50°C.

Lagertemperatur: -25°C bis +70°C.

Relative Luftfeuchte:

Jahresmittelwert <75%.

Der batterielose Fenster-Türkontakt FTK-versorgt sich selbst mit einer Solarzelle und speichert die Energie für den nächtlichen Betrieb.

Beim Schließen und Öffnen wird jeweils ein Signal gesendet. Ca. alle 20 Minuten wird zusätzlich der aktuelle Status gesendet.

Befestigung durch Kleben. **Schutzart IP54, daher auch für Außenmontage.**

Maße Fenster-Türkontakt

LxBxH: 75x25x12mm;

Maße Magnet LxBxH: 37x10x6mm.

Solarbetriebener Energiespeicher:

Zum Testen und für den Betrieb muss der FTK- zuerst mehrere Stunden bei Tages- oder Kunstlicht aufgeladen werden.

Danach ist das Gerät zum Einlernen gemäß Bedienungsanleitung des Aktors bereit.

Hierzu muss nur der Magnet kurz an die mit ■ gekennzeichnete Stelle gehalten werden, nachdem der einzulernende Aktor aktiviert wurde.

Werden Fenster-Türkontakte FTK- in Schaltaktoren FSR14 eingelernt, sind Verknüpfungen bis zu 116 FTK- möglich.

Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten.

Werden Fenster-Türkontakte FTK- in Schaltaktoren FSB14, FSB61NP oder FSB71 eingelernt, ist bei geöffneter Türe ein Aussperrschutz eingerichtet, welcher einen Zentral-Ab-Befehl sperrt. Hierzu bitte die Bedienungsanleitung des Aktors beachten.

Werden Fenster-Türkontakte FTK- in Schaltaktoren FHK14, FHK61, FZK14 oder FZK61 eingelernt, werden Heizungen und Klimageräte bei geöffnetem Fenster abgeschaltet.

Sowohl der Fenster-Türkontakt als auch der Magnet haben eine ca. 10mm lange Kerbe als Markierung an der Stelle, an welcher sie bei geschlossenem Fenster nebeneinander liegen müssen. Ihr Abstand darf nicht größer als 5mm sein.



Achtung! Bei der Montage muss darauf geachtet werden, dass der Magnet nicht weiter als 5mm vom Magnetkontakt (Einkerbung am Gehäuse des Fensterkontaktes) installiert wird.

Sensor-Telegramme (EEP: D5-00-01)

Lerntelegramm: 0x00000000

ORG = 0x06

Data_byte3 = Kontakt geschlossen = 0x09
 Kontakt offen = 0x08

**EnOcean-Funk**

Frequenz	868,3 MHz
Sendeleistung	max. 10mW

Hiermit erklärt Eltako GmbH, dass der Funkanlagentyp FTK- der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitäts-erklärung ist unter der folgenden Internet-adresse verfügbar: eltako.com

Zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Eltako GmbH

D-70736 Fellbach

Produktberatung und**Technische Auskünfte:**

☎ +49 711 943500-02

✉ Technik-Beratung@eltako.de

eltako.com

11/2020 Änderungen vorbehalten.