

1 Technische Daten




Abb. 1: Tastenbelegung des Justierschalters




Abb. 2: Kabelbelegung des Justierschalters

Technische Daten

Artikelnummer:	125400
Spannungsversorgung:	230V
Ausgangsspannung:	12V (DC)
Max. Schaltleistung:	5A
Kabeladern/Querschnitt:	4 x 0,75mm ²
Gesamtlänge des Kabels:	5m

2 Funktionsweise

Mit dem Justierschalter (Art.-Nr. 125400) werden in erster Linie die Endlagen von elektronischen 12V-Antrieben eingestellt. Die Vorgehensweise dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Antriebs, da diese sich in der Programmierung teils erheblich unterscheiden.

Zusätzlich kann der Justierschalter auch zum einfachen Bedienen von mechanischen 12V-Rollladenantrieben während der Inbetriebnahme genutzt werden.

Taste SET:

Die Taste **SET** sorgt bei Betätigung dafür, dass intern die Setzleitung 1 (grün/gelb) und Setzleistung 2 (schwarz) miteinander verbunden werden.