




Sonnen-/Dämmerungssensor
für Taster Konsum SD & SD Astro
Art.-Nr.: 328000 & 328500

Zusatzanleitung




Sonnen-/Dämmerungssensor
für Taster Konsum SD & SD Astro
Art.-Nr.: 328000 & 328500

Zusatzanleitung



WICHTIG:
Markierte Leitung muss zwingend rechts
angeschlossen werden!



WICHTIG:
Markierte Leitung muss zwingend rechts
angeschlossen werden!