



AKE 100/1



EF - Entfeuchtungssteuerung

T1 - Optionaler Taster zum Manuellen Betrieb

Z - Anschluss für optionales Zuluftelement, z.B. ECA 11 E



- Ab - Absicherung bauseits
- mE - Option manuelles Einschalten
- S - Steuerung
- AL - Abluft
- ZL - Option Zuluft