

MONTAGEHINWEIS

TKM...

Eine Vormontage der Trägerklammer mit dem Gewindestab vor der Montage ist möglich. Zu beachten ist die Stärke des Flansches für die Drehung der Trägerklammer (siehe seitliche Skalierung) sowie die Lage des Keil (1) unterhalb des Flansches. Die Trägerklammer darf nur senkrecht (F) zum Träger belastet werden.

