

DZS 30/6 B

DZQ/DZS/DZF..B Standard (Rechtslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt


DZQ/DZS/DZF..B Standard (Linkslauf, 1 Drehzahl)



SC - Schutzkontakt
TK - Thermokontakt


SCHALTBILDER

DZS 30/6 B




SCHALTBILDER

DZS 30/6 B



SCHALTBILDER

DZS 30/6 B



SCHALTBILDER

DZS 30/6 B

