
EZR 35/4 B




Mit 5-Stufentransformator TRE...



EZR 35/4 B



Mit Motorschutzschalter MVE 10-1




MVE 10-1 nicht für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B

EZR 35/4 B



Mit Drehzahlsteller STX / STSX und Motoschutzschalter MVE 10-1




MVE 10-1 nicht für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B

EZR 35/4 B



Mit 5-Stufentransformator TRE... und Motorschutzschalter MVE 10-1




MVE 10-1 nicht für EZR 25/4 D, EZR 30/6 B und EZR 35/6 B

EZR 35/4 B



Mit Schützschaltung (selbstschaltend)



EZR 35/4 B



Mit Drehzahlsteller STX / STSX

