



W 1


Drehzahlsteller STX 1,5/STX 2,5/STX 4 mit Wendeschalter W1



W 1



W1 / WU1 - Wendeschalter: Entlüftung / Aus / Belüftung
 M1 - Ventilator (Kondensatormotor)



W 1

W1 / WU1 - Wendeschalter: Entlüftung / Aus / Belüftung
M1 - Ventilator (Drehstrommotor)
S - Steuerstromkreis
