

Einbauhinweis

für Moosgummigarnitur ER-MO



Zur Schallentkoppelung der Unterputzgehäuse **ER-UPD** und **ER-UP** von stark resonanzfähigen dünnen Decken und Wänden.

- Unterputzgehäuse ① mit Montagehalter UPM 60/100 ④ an der Decke befestigen.
- Moosgummistreifen ③ auf Gehäuserand aufstecken und auf entsprechende Länge kürzen.

Achtung

Die Zwischendecke ⑤ muss zwischen dem Unterputzgehäuse ① und der Abdeckung ② liegen (siehe Abbildung).

