


Helligkeitsanzeige: Berühren um die Helligkeit auszuwählen

Drücken zum Ein-/ & Ausschalten

Drücken und halten um eine Einstellung zu speichern. Drücken um die Einstellung aufzurufen

Es können bis zu drei Lichtszenen pro Zone eingespeichert werden.



Drücken und halten um die entsprechende Zone Ein-/ & Auszuschalten

EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
 Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
 www.evn-lichttechnik.com

Funkdimmer-Wandpanel

4 Kanal; 868 MHz

Artikel-Nr.: EFDWP4



Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **Funkdimmer-Wandpanel** (Artikel-Nr.: EFDWP4) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

- **Gehäuse:** weiß, Glasoptik
- **Anschlussspannung** 100 - 240 V/AC
- **Länge** 86 mm
- **Breite** 86 mm
- **Höhe** 32 mm
- **Schutzart:** IP20
- **ta** -20°C - max. +50°C
- **Tc:** 75°C
- **Funkfrequenz** 868 Mhz
- **Freifeld-Funkreichw.** bis 20 m
- **Montage** geeignet für Montage auf tiefer Schalterdose

- **Kanäle** 4

Verpackungsinhalt

- Funkdimmer-Wandpanel, 4 Kanal 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

Produktbeschreibung

Bei dem Funkdimmer-Wandpanel handelt es sich um ein 4-Kanal Panel mit Touch-Bedienfeld. Mit dem Panel können bis zu vier Empfänger getrennt gesteuert werden. Die eingelernten Empfänger bzw. daran angeschlossenen Verbraucher können somit auf- und abgedimmt, sowie ein- und ausgeschaltet werden.

Anschluss des Wandpanels

- Leitungsschutzschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage des Produkts muss eine geeignete Hohlwand- bzw. Schalterdose vorhanden sein.
- Montageplatte an den gewünschten Einbauort befestigen.
- Die freien Aderenden, unter Beachtung der Polarität, an die Anschlussklemmen des Funkdimmers anschließen.
- Rahmen auf die Montageplatte aufklipsen.
- Versorgungsnetz kann wieder eingeschaltet werden.

Einlernen des Wandpanels

- Drücken Sie eine Zonen-Taste (Z1 - Z4) am Wandpanel.
- Tasten Sie kurz den „Learning Key“ am Funkempfänger.
- Berühren Sie die Helligkeitsanzeige.
- Die am Controller angeschlossenen LEDs leuchten auf und das Wandpanel ist somit eingelernt.

Es können sowohl mehrere Empfänger auf ein Wandpanel, als auch mehrere Wandpaneele auf einen Empfänger eingelernt werden.

Auslernen des Wandpanels

- Drücken und halten Sie den „Learning Key“ am Funkempfänger für über 3 Sekunden.
- Die am Controller angeschlossenen LEDs leuchten kurz auf und die eingelernten Steuergeräte sind somit ausgelernt.

Sicherheitshinweise

Die Installation LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik die Anleitung sorgfältig durch.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.

Hinweise zur Reinigung

Produkt vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie das Produkt unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie dieses wie beschrieben. Lagern Sie das Gerät in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgenden Link:
<http://www.evn-lichttechnik.com/Nav-Menue/5jahre>