

Gebrauchsanweisung

Leuchtenart: Wandstrahler mit zweiseitigem Lichtaustritt

Leuchtenbezeichnung: 2198

Schutzart: IP 54

Anwendung: Wandstrahler für

den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 2x Pressglasreflektorlampe PAR 16, 50 W, Sockel GU 10

Achtung: Nur Reflektorlampen mit Alureflektor benutzen!

Abstand zur angestrahlten Fläche min. 0,5m!

Beim Betrieb der Leuchte können einzelne Leuchtenteile sehr heiß werden. Um Verbrennungen zu vermeiden ist jeder Hautkontakt mit diesen Teilen

zu vermeiden.

Konstruktion: Aluminiumguß / Aluminiumprofil

Borosilikatglas

Anschlußklemme 2 x 2,5mm²

Schutzleiteranschluß

2 Befestigungslöcher ø6, waagerechter Abstand 30mm, senkrechter Abstand 60mm

im separaten Wandschild

1 Fassung GU 10 Schutzart IP 54

Spritzwassergeschützt

Staubgeschützt Schutzklasse 1

CE - Konformitätszeichen

Montage: Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen

und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Mit Hilfe der vier Gewindestifte Wandschild aus dem Leuchtensockel lösen.

Das Anschlußkabel durch die Kabeldurchführungstülle ziehen und das Wandschild

auf Montagegrund befestigen.

Die beiliegenden Silikonschläuche über die Anschlußadern schieben.

Schutzleiterverbindung und elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen.

Leuchtenarmatur über dem Wandschild fixieren und mit Hilfe der vier Gewindestifte

gegen dieses verspannen.

<u>Leuchtmittelwechsel - Wartung:</u> Dazu die Blende mit Glas mittels dreier

Gewindestifte lösen und mit der Dichtung herausnehmen. Leuchtmittel einsetzen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden

Gebrüder Albert GmbH & Co.KG, Leuchtenfabrik

Hanns-Martin-Schleyer-Straße1 • 58730 Fröndenberg

Postfach 1161 • 58717 Fröndenberg

Telefon 0 23 73 • 97 81 -0 Telefax 0 23 73 • 97 81 -81

Internet http://www.gebr-albert.de Email info@gebr-albert.de

