




I



II



Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.


Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.

Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires, il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.


W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.

Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.


III




ABRF 314 = 210N
ABRF 414 = 235N





IV



V

optional

**VI****VII****RIDI**

ABRF 314/414,
ABRF-R3X055/R4X055

Anbauleuchte

Montageanleitung

RIDI Leuchten GmbH

Hauptstraße 31-33

D - 72417 Jungingen
(Zollernalbkreis)

Telefon : 0 74 77 / 8 72 - 0
Telefax : 0 74 77 / 8 72 - 48
eMail : info@ridi.de
Internet : www.ridi.de