



RTS





# Funkprogrammschaltuhr

# Telis 6 Chronis RTS





Telis 6 Chronis RTS

Telis 6 Chronis RTS

Automatische (zeitabhängige) und manuelle Steuerung mehrerer RTS-Funkantriebe / RTS-Funkempfänger per Funk in bis zu 6 Kanälen mit bis zu 6 Zeitbefehlen pro Tag.

### Produktvorteile

- 6 Schaltzeiten pro Tag, wobei ausgewählt werden kann, welcher Befehl gesendet wird (AUF/my/AB/Sonnenautomatik an/aus) und welcher Kanal / Kanäle dabei angesteuert werden
- Bis zu 6 Kanäle ansteuerbar
- Die Sonnenautomatik kann auch manuell pro Kanal aktiviert und deaktiviert werden
- Individuelle Namensgebung pro Kanal möglich
- Cosmic-Programm Schließen entsprechend der Sonnenuntergangszeiten
- Automatische Umstellung von Sommer- auf Winterzeit
- Mit Security-Urlaubsschaltung (verändert automatisch die Öffnungs- und Schließzeiten im Bereich von 0-30 Minuten)
- Logische Menüführung
- · Großes, übersichtliches Display
- Batteriebetrieben
- Unbegrenzter Erhalt der gespeicherten Schaltzeiten auch bei Batteriewechsel
- Batteriezustandsanzeige
- Verwendbar mit allen externen oder integrierten RTS-Empfängern
- In unterschiedlichen Designausführungen (Pure, Silver)

#### Artikel-Nr. Telis 6 Chronis RTS Pure 1 805 222 Telis 6 Chronis RTS Silver 1 805 223

Lieferumfang: Handsender inkl. Wandhalterung und Batterien

## Technische Daten



Betriebsspannung:	2 x 1,5 V (Batterie Typ Micro AAA)
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Umgebungsbedingungen:	trockene Wohnräume
Schutzart Gehäuse:	IP 30
Funkfrequenz:	433,42 MHz
Abmessungen (BxHxT):	47 x 151 x 18 mm

## Funktionsprinzip \_\_\_

Bsp.: Montag

17:00

07:30 AUF-Befehl an Kanäle 1.2.3+6 08:15 AUF-Befehl an Kanäle 4+5 09:00 "Sonnenautomatik an" für Kanäle 1-4

"Sonnenautomatik aus" für Kanäle 1-4 AB-Befehl an Kanäle 3+4 Dämmerung 22:00 AB-Befehl an Kanäle 1+2



Montags, 8:15 Uhr: AUF-Befehl an Kanäle 4+5