




## Seilabhängung - Montage




Stecken Sie die Dübel in die Decke und befestigen Sie die Aufhängeflächenbefestigung an der Decke.




Verriegeln Sie das Aufhängekabel am LED-Panel.




Stellen Sie die Länge des Aufhängekabels auf die gewünschte Länge ein.



Schrauben Sie das Aufhängekabel an die Deckenbefestigung.







Überprüfen Sie die Balance der Platte und nehmen Sie die letzten Einstellungen für die gewünschte Höhe und den gewünschten Winkel vor.



Schließen Sie den LED-Treiber an das Stromnetz an.

## Anbaurahmen - Montage



## LED-Einlegeleuchte

IP20; weiß



## Installations- und Bedienungsanleitung

BPSU62300140

BPTU62300140

BPDU62300140



BPSU12300140

BPTU12300140

BPDU12300140



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **LED-Einlegeleuchte** entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

**EVN-Lichttechnik GmbH**

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid  
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99

[www.evn-lichttechnik.com](http://www.evn-lichttechnik.com)

## Technische Daten

Material - Gehäuse	Aluminium
Material - Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Farbe	weiß
Reflektor	weiß
CRI	>80
UGR	<19
Lichtfarbe / Kelvin	Neutralweiß / 4000 K
Leistung	30 W
Abstrahlwinkel	90°
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	+1 - +40°C
Einsatzbereich	Innenbereich

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse (siehe Tabelle) sowie ein externes Netzgerät, welche Teil eines umgebenen Produktes sind.

## Verpackungsinhalt

- |  |     |
|--|-----|
| • LED-Einbaupanel                        | 1 x |
| • Installations- und Bedienungsanleitung | 1 x |

## Optionales Zubehör

- |                            |         |
|----------------------------|---------|
| • LED-Panel Seilabhangung | BPSAH   |
| • Anbaurahmen              | BP12ABR |
| • Anbaurahmen              | BP62ABR |

## Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur auerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschadigt wurde. Bei Beschadigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

## Wichtig

- LEDs / LED-Leuchten durfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden! Nach einem Festanschluss der LEDs / LED-Leuchten an das LED-Netzgerat, darf dieses erst an das Versorgungsnetz angeschlossen werden.

**Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstorung der LEDs fuhren!**

## Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung empfehlen wir, den Hauptschalter des betreffenden Bereichs auszuschalten.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit dem vom Anschlussgerat ubereinstimmt.
- Vor dem Beruhren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kuhlung bereits erfolgt ist.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!

## 5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgenden Link:  
<https://www.evn-lichttechnik.com/garantie>

## Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine atzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Losungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollstandig abgekuhlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

## Auerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berucksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

## Hinweise zur Entsorgung und Recycling


Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzufuhren.

## Fragen


Bitte fragen Sie Ihren Fachhandler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wunschen.

Artikelnummer	Dimmart	V/AC	EEK	Lange	Breite	Hohe
BPSU62300140	schatbar	220-240	D	622	622	35
BPTU62300140	dimmbar uber Phase	220-240	D	622	622	35
BPDU62300140	DALI	200-240	D	622	622	35
BPSU12300140	schatbar	220-240	E	1196	296	35
BPTU12300140	dimmbar uber Phase	220-240	D	1196	296	35
BPDU12300140	DALI	200-240	D	1196	296	35


## Deckeneinbau - Montage




Verbinden Sie das LED-Panel Kabel mit dem LED-Netzgerat.




Platzieren Sie das Netzgerat auf der Ruckseite des Panels.




Entfernen Sie die Deckenrasterplatte.




Setzen Sie das LED-Panel in das Deckenraster ein.




Drehen Sie das Panel, um es leicht in das Deckenraster einzufuhren.




Platzieren Sie das LED-Panel in einer Linie mit dem Deckenraster.



Stellen Sie sicher, dass die Platte gleichmaig innerhalb des T-Bar-Deckengitters sitzt.



Entfernen Sie ein Deckenpaneel neben dem LED-Panel.



Schlieen Sie den LED-Treiber an das Stromnetz an. Ersetzen Sie das Deckenpaneel, um die Installation abzuschlieen.