


Hinweise zur Reinigung

Produkt vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis das Gerät vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

Außerbetriebnahme

Bauen Sie das Produkt unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie dieses wie beschrieben. Lagern Sie das Gerät in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

Zeichnungen



EVN-Lichttechnik GmbH

Zum Lichtblick 1-12 · 90610 Winkelhaid
Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 · Fax: 0 91 87 / 97 09-99
www.evn-lichttechnik.com

Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.

5 Jahre Garantie

Unsere Garantievoraussetzungen finden Sie unter folgenden Link:
<https://www.evn-lichttechnik.com>

DALI-Dimmer-Wandpanel

4 Kanal

Artikel-Nr.: DALWPDIM



Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für unser Produkt (Artikel-Nr.: DALWPDIM) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

Technische Daten

- **Gehäuse:** weiß, Glasoptik
- **Anschlussspannung** 100 - 240 V/AC
- **Länge** 86 mm
- **Breite** 86 mm
- **Höhe** 45 mm
- **Einbautiefe** 36 mm
- **Schutzart:** IP20
- **Montage** für Montage auf Schalterdose geeignet
- **Kanäle** 4

Verpackungsinhalt

- DALI-Wandpanel 1 x
- Installations- und Bedienungsanleitung 1 x

Produktbeschreibung

Mit dem DALI-Wandpanel können Unicolor Verbraucher gedimmt werden. Da es sich um ein 4-Kanal Wandpanel handelt können bis zu vier Verbraucher getrennt gedimmt werden, wobei je Kanal eine DALI Adresse benötigt wird. Es können bis zu vier Lichtszenen zu gespeichert werden. Da das Wandpanel als BUS-Geber fungiert ist der Einsatz der DALI Basisstation optional möglich, jedoch nicht zwingend nötig. Bei Betrieb als BUS-Geber (ohne DALI Basisstation) erfolgt der Anschluss an 230V, wobei maximal 50 Teilnehmer über ein Wandpanel gesteuert werden können. Bei Betrieb mit der DALI Basisstation dürfen die Wandpanel nicht über 230V, sondern ausschließlich über die BUS-Spannung der DALI Basisstation betrieben werden. Die Montage ist ohne Probleme auf Schalterdosen möglich.

Bitte Beachten

Das Panel sendet einen Broadcast Befehl welcher alle Komponenten innerhalb eines Bussystems auf liniar Dimmen umprogrammiert. Diese Funktion ist nicht abschaltbar.

Einstellung


Stellen Sie die DALI-Adressnummer für die Steuerung über Drehschalter auf der Rückseite ein:

Stellen Sie eine beliebige Nummer zwischen 0-63 ein: Der Controller steuert somit die DALI-Adressen X, X + 1, X + 2 und X + 3.

Hinweis: Wenn X auf 63 eingestellt ist, steuert der Controller die DALI-Adressen 63, 1, 2 und 3.

Anschluss des Wandpanels

- Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage des Produkts muss eine geeignete Schalterdose vorhanden sein.
- Montageplatte an den gewünschten Einbaort befestigen.
- Die freien Aderenden, unter Beachtung der Polarität, an die Anschlussklemmen des Wandpanels anschließen.
- Rahmen auf die Montageplatte aufklipsen.
- Versorgungsnetz kann wieder eingeschalten werden.



Tasten



Taste kurz antippen = Ein / Aus



Wischen Sie mit Ihrem Finger über das Dimmrad und stellen Sie so die gewünschte Helligkeit ein.

1 2 3 4

Taste kurz antippen = wählt Zone aus

Taste gedrückt halten = schaltet Zone an oder aus

S1, S2, S3, S4

1. Wählen Sie die gewünschte Zone aus 1, 2, 3, 4
2. Speichern der Szene: Wunschfarbe einstellen, Taste S1, S2, S3 oder S4 gedrückt halten. Die erfolgreiche Speicherung wird durch Aufblinken der angeschlossenen Leuchte bestätigt.
3. Speicherung abrufen: Taste S1, S2, S3, S4 kurz antippen.

Info: Es können max. 4 Szenen gespeichert werden (auf alle Zonen bezogen).

Sicherheitshinweise

Die Installation LED-Steuerungen darf nur unter Beachtung aller gültigen Vorschriften und Normen durch eine zugelassene Elektrofachkraft erfolgen.

Lesen Sie sich vor Inbetriebnahme der LED-Technik die Anleitung sorgfältig durch.

Polung beachten! Bei falscher Polung erfolgt keine Lichtemission.

Beachten Sie die maximale Leistung der zur Verfügung stehenden Spannungsversorgung.

Die angegebene Versorgungsspannung darf nicht überschritten werden.

Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung des Gerätes und decken Sie dieses nicht ab.

Dieses Produkt ist ausschließlich für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Schäden durch Kontakt mit Feuchtigkeit oder Kondenswasser werden nicht anerkannt.