



Ausbau der Lichtquelle und des Betriebsgerätes zur getrennten Entsorgung

LED Wand- und Deckenleuchte

Artikel-Nr.: 5610-30-0002



DEHA-Nr.: 6647143



1 Zweck


Diese Anleitung beschreibt den Ausbau der Lichtquelle und des Betriebsgerätes aus dem umgebenden Produkt zum Zweck der getrennten Entsorgung.
(gemäß Verordnung EU 2019/2020).

2 Demontage

<p>1. Trennen Sie die Leuchte von der Stromversorgung.</p>	
<p>2. Hebeln Sie das Gehäuse vorsichtig auf und entfernen Sie den vorderen Teil der Leuchte.</p>	
<p>3. Trennen Sie den LED Streifen vom Rest der Leuchte.</p> <p>Der LED Streifen ist die Lichtquelle des Produktes.</p>	
<p>4. Öffnen Sie die rückseitige Abdeckung der Leuchte und entfernen Sie die Abdeckung der Betriebsgeräte-Platine.</p>	

5. Entfernen Sie die Betriebsgeräte-Platine.

Diese Platine ist das Betriebsgerät des Produktes gemäß Verordnung EU 2019/2020.



- 6.

Die Lichtquelle und das Betriebsgerät können nun getrennt gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt werden. Beachten Sie dazu auch die Entsorgungshinweise in der Nutzungsinformation des Produktes.

