

MONTAGEANLEITUNG

Doppelfunktion der Zentralabhängung GTCB 50/100

1. Fixierung der MTC 30.050 / MTC 54.050 durch Einhängen des seitlichen Längsdrahtes in die Seitenlasche sowie Verankerung des Bodenlängsdrahtes in der Aussparung des kurzen Zentralabhängungsschenkels.
2. Zur Aushebelsicherung den Bügel mittels Schraubendreher umlegen.
3. Beide Bodenlängsdrähte der MTC 30.100 / MTC 54.100 werden zur Verankerung auf dem längeren Schenkel der Zentralabhängung benötigt. Zur Fixierung beide Bügel (2.) umlegen.

