

# Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30-teilig

Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion



<b>EAN:</b>	4013288179821	<b>Abmessung:</b>	145x80x25 mm
<b>Teilenr:</b>	05057430001	<b>Gewicht:</b>	250 g
<b>Artikel-Nr:</b>	Bit-Check 30 BiTorsion 1	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82079030

- BiTorsion Bits für lange Lebensdauer
- Schnellwechselfutter mit Rapidaptor-Technologie
- Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung
- Die Bit-Checks von Wera sind extrem kompakt und sind damit ideale Begleiter auch bei mobilen Einsätzen.
- Die aufstellbaren Bit-Checks überzeugen durch ihre Funktionalität auf kleinstem Raum

Zähnharte Bits, für den universellen Einsatz. BiTorsion Bits mit elastischer Torsionszone, in die bei Belastungsspitzen kinetische Energie abgeleitet wird. Mit weicherer Bi-Torsionszone zur Vermeidung des Verwindens der Bit-Spitze bei hohen Belastungen. Dadurch signifikante Erhöhung der Produktlebensdauer. Mit passendem Halter bestmögliche Lebensdauer. Ausgestattet mit Rapidaptor-Technologie, die die Aufnahme der Bits auch ohne Betätigung der Hülse erlaubt. Die Entnahme des Bits geschieht durch einfaches Nach-vorn-Schieben - für blitzschnellen Bitwechsel, auch mit nur einer Hand. Für die Aufnahme von Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3. Zur Aufnahme in die Schraubmaschine oder zum Einsatz in das Futter der elektronischen Bohrmaschine. Der mehrkomponentige Bit-Check überzeugt durch geringes Gewicht und größtmögliche Kompaktheit. Dabei sorgt das Softmaterial im Unterteil des Bit-Checks für die sichere Klemmung der Bits und gleichzeitige leichte Entnehmbarkeit. Profil und Größe der Bits sind durch den Wera Werkzeugfinder "Take it easy" mit seiner Farbcodierung und gut sichtbaren Beschriftung leicht erkennbar.

## Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-check\\_30\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_30_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1  
05057430001 - 4013288179821

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

# Bit-Check 30 BiTorsion 1, 30-teilig



## Bit-Checks / Bit-Safes BiTorsion

### Satz-Inhalt:



**889/4/1 K**  
05052502001 1 x 1/4" x 50 mm



**851/1 BTZ PH**  
05056420001 2 x PH 1 x 25 mm  
05056422001 5 x PH 2 x 25 mm  
05056424001 2 x PH 3 x 25 mm



**855/1 BTZ PZ**  
05056720001 2 x PZ 1 x 25 mm  
05056722001 6 x PZ 2 x 25 mm  
05056724001 2 x PZ 3 x 25 mm



**867/1 TORX® BTZ**  
05066120001 1 x TX 10 x 25 mm  
05066122001 2 x TX 15 x 25 mm  
05066124001 2 x TX 20 x 25 mm  
05066126001 2 x TX 25 x 25 mm  
05066128001 2 x TX 30 x 25 mm  
05066130001 1 x TX 40 x 25 mm



### Immer griffbereit



Am Arbeitsplatz lassen sich die Bit-Checks hinstellen, damit ist das Werkzeug immer schnell griffbereit.

### BiTorsion Bits



BiTorsion Bits sind absolute Premium-Bits. Mit weicherer BiTorsion-Zone, wodurch die Härte des Schaftes um ca. 20 % gegenüber der Abriebsspitze reduziert wird. Dadurch wird das Verwinden der Bitspitze bei auftretenden Belastungsspitzen größtenteils vermieden, was die Lebensdauer des Bits noch weiter erhöht.

### Rapidaptor Halter



Blitzschneller Bitwechsel ohne Hilfswerkzeug. Einhandbedienung. Mit freilaufender Hülse zur leichten Führung des Schraubers

### Chuck-all



Die Rapidaptor Schnellwechselhalter nehmen sowohl 1/4"-Bits nach DIN ISO 1173-C 6,3 und E 6,3 sowie Wera Reihe 1 und 4 auf.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-check\\_30\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_30_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1  
05057430001 - 4013288179821

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Rapid-in und self-lock



Ohne Betätigung der Hülse kann der Bit in die Aufnahme geschoben werden. Sobald der Bit in der Schraube angesetzt wird, wird die Verriegelung automatisch aktiviert. Der Bit sitzt sicher und wackelfrei.

### Rapid-out



Zum Bitwechsel einfach die Hülse nach vorne schieben: Dabei hebt der Federmechanismus den Bit vom Magneten ab und entriegelt das Werkzeug. Der Bit kann problemlos entnommen werden. Besonders hilfreich: Mühelose Entnahme auch kleinster Bitgrößen ohne Hilfswerkzeug.

### Single-hand



Alle Funktionen der Rapidaptor Schnellwechselhalter wie Bit-Einsatz oder Bit-Entnahme lassen sich mit einer Hand ausführen. Das ist schneller, ökonomischer und ergonomischer. Kein Handgriff zuviel.

### Magnetisch



Bithalter in magnetischer Ausführung zum leichteren Ansetzen der Schrauben

### Weblink

[https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte\\_werkzeuge\\_sortimente\\_bit-checks\\_\\_bit-safes\\_bitorsion\\_bit-check\\_30\\_bitorsion\\_1.html](https://products.wera.de/de/maschinenbetaetigte_werkzeuge_sortimente_bit-checks__bit-safes_bitorsion_bit-check_30_bitorsion_1.html)

Wera - Bit-Check 30 BiTorsion 1  
05057430001 - 4013288179821

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)