

Universal-Geräteeinbauträger für Anschlussdosen im Brüstungskanal

Universal Fixing Set for installation of outlets in data channels

Montageanweisung / Assembly Instruction



<p>①</p> <p>H02010B0013</p> <p>H02010B0014</p> <p>H02010B0015</p> <p>Höhenadapter height adapters</p> <p>Höhenadapter height adapters</p> <p>Höhenadapter height adapters</p>	<p>Lieferumfang / Scope of delivery</p>	<p>②</p> <p>Horizontale Befestigung / Horizontal fixing</p> <p>Anlieferungszustand Delivery condition h = 55 mm</p> <p>h=50 mm</p> <p>h=50 mm</p> <p>h=47 mm</p> <p>h=55 mm</p>
<p>③</p> <p>Höhenadapter entfernen remove height adapter</p> <p>Demontage des Höhenadapters für andere Höhen / Exchange of the height adapter for other heights</p>	<p>④</p> <p>Montage des gewünschten Höhenadapters Mounting of the desired height adapter</p>	<p>⑤</p> <p>Für vertikalen Einbau: Schraube lösen, Hutschieneadapter um 90° drehen; Schraube anziehen / For vertical installation: loosen screw, turn the top hat rail adapter by 90°; fasten screw</p>
<p>⑥</p> <p>Einsetzen in C-Schiene insert into C-rail</p>	<p>⑦</p> <p>Einsetzen in Kombischiene insert into combi rail</p>	<p>⑧</p> <p>Einsetzen in Hutschiene insert into top hat rail</p>

Universal-Geräteeinbauträger für Anschlussdosen im Brüstungskanal

Universal Fixing Set for installation of outlets in data channels

Montageanweisung / Assembly Instruction

