# **Decken-Anbauleuchte** 230 V

Artikel-Nr.: 8139001



## Installations- und Bedienungsanleitung



Herzlichen Dank, dass Sie sich für den Kauf unserer **Decken-Anbauleuchte** 

(Artikel-Nr.: 8139001) entschieden haben.

Bitte lesen Sie diese Installations- und Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie diese auch nach der Montage gut auf.

Bei Sach- und Personenschäden durch Nichtbeachten der Anleitung oder durch unsachgemäße Handhabung, bzw. vorgenommene Änderungen am Produkt übernimmt EVN-Lichttechnik GmbH keine Haftung!

#### **EVN-Lichttechnik GmbH**

Zum Lichtblick 1-12 • 90610 Winkelhaid Tel.: 0 91 87 / 97 09-0 • Fax: 0 91 87 / 97 09-99

www.evn-lichttechnik.com

#### Technische Daten (Leuchte)

Material Aluminium Farbe Weißpulverbeschichtet GU10 Fassung Leistung max. 11 W 230 V Versorgungsspannung Schutzklasse IP20 Schutzart Durchmesser 80 mm Höhe 90 mm Schwenkbereich 60° Einsatz Innenbereich Qualitäts-/Prüfzeichen CE

#### Verpackungsinhalt

•	Decken-Anbauleuchte	1>
•	Befestigungsmaterial	1>
•	Installations- und Bedienungsanleitung	1)

#### Vor der Installation

- Die Leuchte darf nur außerhalb der Verpackung betrieben werden.
- Bevor Sie die Leuchte in Betrieb nehmen, vergewissern Sie sich, dass diese auf dem Transportweg nicht beschädigt wurde. Bei Beschädigungen am Kabel oder elektrischen Teilen darf die Leuchte nicht betrieben werden.

#### Montage

- · Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausschalten.
- Für die Montage der Leuchte muss ein geeigneter Befestigungsort vorhanden sein.
- Positionieren und Ausrichten der Leuchte am gewünschten Anbauort.
- Löcher für Montageschrauben anzeichnen und mit, je nach Befestigungsart, entsprechendem Bohrer zwei Montagelöcher anfertigen, ggf. sind Dübel zu verwenden.
- Die zwei Madenschrauben in das Innere der Leuchte drehen
- Montagebügel entnehmen und Versorgungskabel durch die mittlere Öffnung führen.
- Den Montagebügel an der Decke ausrichten und befestigen.
- Die freien Aderenden der Zuleitung mit der Anschlussklemme der Leuchte verbinden.
- Leuchtengehäuse durch herausdrehen der Madenschrauben am Montagebügel befestigen.
- Leuchtenring aus dem Gehäuse drehen und ein geeignetes Leuchtmittel darin mittels Sprengring fixieren.
- Leuchtmittel mit der Fassung verbinden und den Leuchtenring anschließend wieder in das Leuchtengehäuse einsetzen.
- Versorgungsnetz einschalten und Funktionstest.

#### Wichtia

 LEDs / LED-Leuchten dürfen nur im fest angeschlossenen Zustand getestet werden!

### Eine Nichtbeachtung kann zur Zerstörung der LEDs führen!

#### Sicherheitshinweise

- Die elektrische Installation bzw. Reparatur darf nur von offiziell anerkanntem Fachpersonal vorgenommen werden.
- Der Artikel ist für den Betrieb bei klassische Nullung nicht geeignet.
- Vor dem Berühren vergewissern Sie sich immer, ob die Abschaltung und Kühlung bereits erfolgt ist.
- Vor der Installation oder vor einer Wartung muss der Hauptschalter für den betroffenen Bereich ausgeschaltet werden.
- Es muss sichergestellt sein, dass die Netzspannung mit der vom Anschlussgerät übereinstimmt.
- Verpackungsmaterial und Kleinteile von Kindern und Haustieren fernhalten. Erstickungsgefahr!

#### Hinweise zur Reinigung

Leuchte vom Netz trennen. Keine ätzenden oder scheuernden Reinigungs- oder Lösungsmittel verwenden. Lediglich ein weiches, angefeuchtetes Tuch benutzen. Immer erst abwarten, bis die Leuchte vollständig abgekühlt ist, bevor mit der Reinigung begonnen wird.

#### Außerbetriebnahme

Bauen Sie die Leuchte unter Berücksichtigung aller Sicherheitshinweise wie beschrieben aus. Reinigen Sie die Leuchte wie beschrieben. Lagern Sie die Leuchte in einer geeigneten Verpackung (Originalkarton falls vorhanden!) an einem trockenen, frostsicheren Ort.

#### Hinweise zur Entsorgung und Recycling

Alle Materialien sind entsprechend Ihrer spezifischen Eigenschaften und Vorschriften zu trennen und fachgerecht zu Entsorgen, bzw. zur Wiederaufbereitung (Recycling) zuzuführen.

#### Fragen

Bitte fragen Sie Ihren Fachhändler falls bei Ihnen irgendwelche Zweifel aufkommen sollten oder Sie weitere Informationen wünschen.