

Leuchtenart: Pollerleuchte


Leuchtenbezeichnung: 2221

Schutzart: IP 44

Anwendung: Pollerleuchte für den Außen- und Innenbereich

Leuchtmittel: 1 Stück Allgebrauchsglühlampe A60, max. 75W, E 27 Sockelung
 alternativ: 1 Kompaktleuchtstofflampe TC-DSE bzw. TC-TSE, E 27 Sockelung
 Osram: Dulux EL 8 – 21W
 Philips: PL E / C 9 - 21W
 PL E / T 15 - 23W

Konstruktion: Leuchte bestehend aus:
 Aluminiumguß und Alu-Rohrprofil
 Opalglas
 Bodenmontageplatte mit Anschlußklemme 3 x 2,5mm²
 Schutzleiteranschluß
 3 Befestigungslöcher ø7 mm, 120° versetzt auf Lochkreis ø80mm
 Fassung E27
 Schutzart IP 44
 Spritzwassergeschützt
 Geschützt gegen feste Fremdkörper größer als 1mm
 Schutzklasse 1
 CE – Konformitätszeichen



Montage:

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen und internationalen elektronischen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Nach Lösen der drei Gewindestifte am unteren Ende des Pollerrohres wird die Bodenmontageplatte sichtbar. Das Anschlußkabel durch die Bodenmontageplatte ziehen und diese auf einem bauseits zu erstellenden Fundament oder einem werkseitig lieferbaren Erdsockel (690010) befestigen. Schutzleiterverbindung sowie elektrischen Anschluß an der Klemme herstellen. Nach dem Verdrahtungsvorgang die Schutzkappe wieder über die Klemme stülpen. Anschließend das Pollerrohr über die Montageplatte setzen und mit den drei Gewindestiften fixieren.

Hinweis:

Die Unterkante der Leuchte darf nicht tiefer liegen als die Oberkante des Bodenbelages und muß frei von Erde, Mulch o.ä. Materialien sein.

Bei Montage auf einem Fundament bitte beachten:

Feuchter Beton kann stark alkalisch sein und darf nicht dauerhaft mit der Leuchte in Kontakt kommen. Wir empfehlen für den Montagebereich eine Drainage sowie einen Isolieranstrich für die Montagefläche des Fundamentes.

Leuchtmittelwechsel - Wartung:

Zum Leuchtmiteleinsatz die drei Gewindestifte an der Gußmaske lösen. Maske und Glas abnehmen. Leuchtmittel wechseln. Glas einsetzen, auf richtigen Sitz der Dichtung achten und Gußmaske wieder fixieren und mittels der Gewindestifte verspannen.

Nur lösungsmittelfreie Reinigungsprodukte verwenden.