






MONTAGEANLEITUNG

Geräteeinbaudose CED65/0

für Gerätekäne, zur Befestigung am Kanalboden

	<p>1. Zur Befestigung der Geräteeinbaudose CED65/0 im Gerätekanal müssen mindestens zwei Befestigungsprofile (A) im Kanalboden vorhanden sein. Bei Kanälen mit mehr als zwei Befestigungsprofilen im Kanalboden, werden die zwei mittleren Profile zur Dosenbefestigung verwendet.</p> 
<p>2. Die CEE-Geräteeinbaudose CED65/0 mit den Dosenbefestigungen auf die Befestigungsprofile (A) im Kanalboden aufrasten und grob ausrichten.</p> 	<p>3. Leitung abmanteln und durch den entsprechenden Deckelschnitt stecken. Anschluss der CEE-Steckvorrichtung außerhalb der Dose!</p> 
<p>4. Danach Verschrauben der kompletten Einheit von vorne in die Dose, Anschrauben des Zugentlastungsbügels.</p> 	<p>5. Einseitig den Abdeckwinkel entsprechend dem Kabeldurchmesser abbrechen und aufrasten. Kabelhalteklemmer einsetzen. Dose end-gültig positionieren und so befestigen, dass sie nicht mehr verschiebbar ist. Die Montage der Drehstromsteckdose darf nur durch einen autorisierten Elektrofachmann erfolgen.</p> 